



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.enkor.ru

Артикул 48500

Уважаемый покупатель! Вы приобрели пилу дисковую с напаянными твердосплавными пластинами, изготовленную в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

1. НАЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ, ПАРАМЕТРЫ

1.1. Дисковая пила с напаянными твердосплавными пластинами (далее дисковая пила, инструмент) предназначена для распиловки заготовок из пластика, металла, древесины и материалов на ее основе.

1.2. Дисковая пила предназначена для установки на пильную электрическую машину конструктивно совместимой по посадочному отверстию и внешнему габаритному размеру (диаметр диска) и предназначенной для выполнения вышеперечисленных работ.

Наименование	Размеры, мм			Параметры		
	Диаметр диска	Толщина напайки	Диаметр посадочного отверстия	Количество зубьев, шт.	Предельная частота вращения, мин ⁻¹	
Пила дисковая Ø70x2xØ10 z18	70	2	10	18	5200	

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации на электрическую пильную машину, на которой будет установлена дисковая пила.

2.1. Изучите требования техники безопасности на электрическую пильную машину, на которой вы будете работать.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой травмы.

3. РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ

3.1. Ознакомьтесь с назначением, конструкцией и правильными приемами работы дисковой пилой.

3.2. Перед каждым применением дисковая пила должна быть осмотрена. Инструмент не должен иметь дефектов, которые приводят к снижению механической прочности. Убедитесь в том, что инструмент не имеет видимых повреждений: на теле и твердосплавных пластинах дисковой пилы не должно быть следов выкрашиваний, сколов, трещин и т.п.

3.3. Используйте средства индивидуальной защиты.

3.4. Установка дисковых пил на машины или оборудование, не предназначенные для работы с дисковыми пилами, категорически запрещается!

3.5. Убедитесь, что частота вращения шпинделя машины не превышает предельно допустимую частоту вращения, указанную на дисковой пиле.

ВНИМАНИЕ! Используйте пилу дисковую только по назначению.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. По окончании работы регулярно очищайте дисковую пилу от древесной пыли и смол, которые налипают на зубья в процессе работы. Эти налипания увеличивают трение дисковой пилы и приводят ее к перегреву и напряжений в диске. Значительные налеты могут также служить причиной образования трещин в металле. Протрите и прочистите пилу сухой ветошью.

4.2. Для транспортировки дисковой пилы на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента во время транспортировки.

4.3. Условия хранения пилы дисковой: в сухом отапливаемом помещении, обеспечивающем защиту от атмосферных осадков и других агрессивных воздействий.

Средние периоды стойкости не менее указанных в таблице 2а ГОСТ 9769-79.

5. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1. Критерием предельного состояния дисковой пилы является такое состояние, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима и экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, трещины на теле диска, следы коррозии; трещины и сколы на режущих кромках зубьев, деформация тела диска и т.п.

5.2. Дисковые пилы, вышедшие из строя и не подлежащие переточке, необходимо сдавать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшие из строя дисковые пилы в бытовые отходы!

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ПРОДАЖЕ

Пила дисковая соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____
(число, месяц прописью, год)

Продавец _____
(подпись или штамп)

(Штамп магазина)

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортёр:

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018, Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33, E-mail: opt@enkor.ru

Декларация о соответствии TC N RU Д-СН.АЯ60.В.01190, срок действия с 26.11.2014 г. по 30.01. 2017 г.