

Газонокосилка колесная **АКМ3601** (Арт. 49301)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Аккумулятор	49041	1
2	Задняя крышка батарейного отсека	248000	1
3	Ключ блокировки	248001	1
4	Рукоятка	248002	1
5	Панель верхняя	248003	1
6	Ось задней крышки батарейного отсека	248004	1
7	Пружина крышки	248005	1
8	Передняя крышка батарейного отсека	248006	1
9	Замок	248007	1
10	Крышка замка	248008	1
11	Контакты	248009	4
12	Винт ST3X9	248010	5
13	Адаптер батареи	248011	1
14	Крышка адаптера	248012	1
15	Пружина адаптера ф7,5x28мм	248013	1
16	Толкатель	248014	1
17	Пластина фиксации	248015	1
18	Прокладка резиновая	248016	1
19	Корпус верхний	248017	1
20	Накладка передняя	248018	1
21	Кожух двигателя	248019	1
22	Блок управления двигателем	248020	1
23	Электродвигатель	248021	1
24	Крышка двигателя нижняя	248022	1
25	Ручка регулировки по высоте	248023	1
26	Рычаг регулировки	248024	1
27	Пластина крепления	248025	5
28	Пружина рычага регулировки	248026	1
29	Кронштейн	248027	1
30	Тяга передняя	248028	1
31	Штифт 8мм	248029	3
32	Пружина	248030	1
33	Ось кронштейна	248031	1
34	Шплинт 1,5x20мм	248032	4
35	Передняя ось в сборе	248033	1
36	Накладка переднего колеса	248034	2
37	Колесо переднее	248035	2
38	Винт	248036	16
39	Шайба стопорная специальная	248037	4
40	Болт крепления ножа M8x16	248038	1
41	Нож	248039	1
42	Втулка	248040	1
43	Дефлектор	248041	1
44	Задняя ось в сборе	248042	1
45	Зажим кабеля	248043	1
46	Винт	248044	6
47	Шайба	248045	4
48	Пружина задней крышки	248046	1
49	Крышка задняя	248047	1
50	Держатель задней крышки	248048	2
51	Ось пружины задней крышки	248049	1

52	Корпус нижний	248050	1
53	Тяга задняя	248051	1
54	Колесо заднее	248052	2
55	Накладка заднего колеса	248053	2
56	Гайка специальная	248054	2
57	Держатель рукоятки	248055	2
58	Шпилька М6	248056	2
59	Шайба	248057	5
60	Штифт соединительный	248058	4
61	Рычаг зажимной	248059	4
62	Болт рукоятки специальный	248060	4
63	Ручка нижняя	248061	1
64	Ручка верхняя	248062	1
65	Кронштейн левый	248063	1
66	Пружина ф8х24мм	248064	1
67	Кронштейн правый	248065	1
68	Наконечник рычага левый	248066	1
69	Кнопка пуска	248067	1
70	Крышка пускателя верхняя	248068	1
71	Рычаг пусковой	248069	1
72	Рукоятка резиновая	248070	1
73	Пружина кнопки ф11х29мм	248071	1
74	Толкатель	248072	1
75	Наконечник рычага правый	248073	1
76	Пружина ф6х25мм	248074	1
77	Накладка боковая	248075	1
78	Крышка пускателя нижняя	248076	1
79	Микропереключатель	248077	1
80	Уплотнитель кабеля	248078	1
81	Шнур питания 2х0.5mm ²	248079	1
82	Торх винты с выводами ST4х20	248080	3
83	Держатель кабеля	248081	2
84	Крышка травосборника	248082	1
85	Ручка травосборника	248083	1
86	Индикатор заполнения травосборника	248084	1
87	Шайба ф20мм	248085	2
88	Сетка травосборника	248086	1
89	Дно травосборника	248087	1
90	Заглушка	248088	1
91	Устройство зарядное	49042	1
92	Выключатель в сборе (№69-70,73-82).	248090	1