



www.enkor.ru

## ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком применяются для обработки древесины, древесных материалов, пластиков и других материалов на их основе.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы внимательно и до конца изучите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности вашего фрезера (станка).

### 2. РАБОТА ФРЕЗОЙ

2.1. Работать фрезой только по назначению, без ее механических повреждений, заточенной и чистой.

2.2. Установку производить согласно руководству вашего фрезера (станка).

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Фрезу хранить смазанной тонким слоем машинного масла в индивидуальной упаковке, не допуская на нее воздействий агрессивных сред и повышенной влажности.

### 4. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

4.1. Критерием предельного состояния фрезы является любое ее механическое повреждение (трещины, сколы, коррозия).

4.2. Вышедшую из строя фрезу необходимо сдать на приемный пункт сбора металла.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фрезы дереворежущие концевые соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Декларация о соответствии: **ТС N RU Д-СН.АЯ60.В.01926,**

срок действия с 29.06.2015 г. по 29.06.2018 г.