

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работ очистите ключ от пыли и грязи, смажьте подвижные соединения и неокрашенные детали жидким машинным маслом.

Храните смазанный ключ в сухом и чистом помещении. Перед началом работ протрите ключ насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____
(число, месяц прописью, год)

Продавец _____
(подпись или штамп)

(Штамп магазина)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную и безаварийную работу ключа при условии правильной работы и обслуживания в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции по применению.

Гарантийный срок эксплуатации – 9 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018,
Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33
E-mail: opt@enkor.ru



ООО "ЭНКОР – Инструмент - Воронеж"

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул 19999

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru

Уважаемый покупатель! Вы приобрели трубный рычажный ключ, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трубный рычажный ключ (далее ключ) предназначен для захватывания и вращения металлических труб и соединительных частей трубопроводов диаметром до 45 мм. При выполнении работ трубы не сминаются.

2. УСТРОЙСТВО

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Губка верхняя (поворотная) | 5. Рукоятка |
| 2. Ось | 6. Каретка (подвижная) |
| 3. Рычаг | 7. Губка нижняя |
| 4. Кнопка блокировки | D. Диаметр трубы (зев) |




Рис. 1

3. РЕГУЛИРОВКА

Для регулировки зева ключа необходимо нажать на кнопку блокировки (4) и переместить каретку (6) в соответствии с диаметром используемой трубы. При использовании ключа с трубами одинакового диаметра или перехвате (вращение за несколько приёмов) ключ не нуждается в повторной регулировке.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед выполнением работ очистите трубу от ржавчины, краски и т.п.
2. Нажмите кнопку блокировки (4), переместите каретку (6) в крайнее положение – в направлении рукоятки (5).
3. Установите ключ на трубу, оттяните ключ за ручку (5) на себя так, чтобы верхняя губка (1) отклонилась в направлении стрелки, см. Рис. 1.
4. При маленьких диаметрах трубы устанавливайте ключ так, чтобы контакт трубы был посередине верхней губки (1).
5. Переместите каретку (6) до контакта нижней губки (7) с трубой.

6. Не перекашивая ключ, аккуратно поворачивайте его за рукоятку (5) по часовой стрелке до момента надёжного самозахвата, после чего производите вращение трубы по часовой стрелке, Рис. 1.

7. Для освобождения ключа или для перехвата трубы необходимо ручку (5) повернуть в противоположном направлении. Установите ключ на трубе в удобное положение, повторите пункт 6.

8. Для вращения трубы против часовой стрелки необходимо переустановить ключ в зеркальном положении, Рис. 1.

9. Перед каждым захватом трубы очистите зубцы от ржавчины, краски и т.п.

ВНИМАНИЕ! При откручивании или закручивании трубы или соединительных частей трубопроводов на местах контакта их с ключом остаются следы от насечек губок. При работе с декоративными изделиями используйте специальные накладки на губки (не комплектуется) или применяйте инструмент для «деликатных» работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с ключом рекомендуем пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитными очками и перчатками) для предотвращения возможных травм (окалина, ржавчина, осколки старой краски и т.п.).

ВНИМАНИЕ! Используйте ключ только по назначению.

Медленно увеличивайте прилагаемое усилие к рукоятке ключа.

Запрещается:

- изменять конструкцию;
- удлинять рукоятку ключа, ударять молотком по рукоятке ключа. Это может привести к его поломке.
- откручивать или закручивать трубопровод подачи воздуха, газов и жидкостей под давлением;
- откручивать или закручивать трубопровод электропроводки под напряжением;
- нагревать ключ и его элементы. Это может привести к локальному отпуску термической обработки, и как следствие, к его деформации или поломке.

Рукоятка ключа должна быть чистой и сухой.

Не используйте ключ с изношенными вершинами зубцов губок, что не обеспечивает надёжный захват трубы (проворачивается). Критерием предельного состояния ключа является появление радиуса (притупления) вершин зубцов рабочей части губок более 0,4 мм (не обеспечивает надёжный захват трубы - проворачивается).

Ключ и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие к дальнейшей эксплуатации, необходимо сдавать на специальные приёмные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшие из строя узлы и детали в бытовые отходы.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой травмы.

Назначенный срок службы – 5 лет.