

Схема и детали сборки триммера бензинового модели «Энкор – ТБ 1,2/33»




Рис. 1

Детали сборки триммера «Энкор – ТБ 1,2/33» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	136637	Узел редуктора	38	136674	Кожух сцепления
2	136638	Кольцо	39	136675	Подшипник
3	136639	Кольцо	40	136676	Кольцо
4	136640	Подшипник	46	136677	Ремень наплечный
5	136641	Колесо зубчатое малое	47	136678	Ручка правая
6	136642	Винт	48	136679	Накладка
7	136643	Шайба	49	136680	Винт
8	136644	Винт	50	136681	Накладка верхняя
9	136645	Винт	51	136682	Гайка
10	136646	Шайба	52	136683	Ручка левая
11	136647	Корпус редуктора	53	136684	Накладка средняя
12	136648	Кожух защитный верхний	54	136685	Гайка
13	136649	Подшипник	55	136686	Накладка нижняя
14	136650	Колесо зубчатое большое	56	136687	Винт
15	136651	Вал	57	136688	Зажим
16	136652	Подшипник	58	136689	Рукоятка управления в сборе
17	136653	Кольцо	75	136690	Винт
18	136654	Фланец упорный	76	136691	Кронштейн кожуха
19	136655	Фланец прижимной	77	136692	Винт
20	136656	Шайба защитная	78	136693	Шайба
22	136658	Гайка	79	136694	Шайба
23	56519	Нож	80	136695	Винт
24	136660	Штанга в сборе	82	136696	Кожух защитный в сборе
25	136661	Амортизатор вала	83	136697	Кожух защитный
26	136662	Вставка	84	136698	Нож ограничения лески
27	136663	Вал гибкий	85	136699	Соединитель
28	136664	Штанга	86	136700	Корпус катушки верхний
29	136665	Винт	87	136701	Гайка
30	136666	Проушина	88	136702	Шайба
31	136667	Вставка	89	136703	Пружина
32	136668	Гайка	90	136704	Леска
33	136669	Фиксатор	91	136705	Шпуля
34	136670	Кожух сцепления в сборе	92	136706	Кнопка шпули
35	136671	Чашка сцепления	93	136707	Корпус катушки нижний
36	136672	Кольцо	94	56518	Катушка триммерная
37	136673	Кольцо			

Детали сборки двигателя триммера «Энкор ТБ 1,2/33»




Рис. 2

Детали сборки двигателя триммера «Энкор ТБ 1,2/33» (Рис. 2)

*- номер позиции на схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	136378	Винт	43А	136422	Поршень (сб.)
2	136379	Шайба	44	136423	Палец поршня
3	136380	Шкив стартера	45	136424	Кольцо поршневое
4	136381	Шнур стартера	46	136425	Прокладка
5	136382	Пружина стартера	47	136426	Цилиндр
6	136383	Корпус стартера	48	136427	Винт
7	136384	Ручка стартера	49	136428	Крышка цилиндра
8	136385	Заглушка	50	136429	Винт
9	136386	Корпус стартера (сб.)	51	136430	Накладка
10	136387	Уплотнение	52	136431	Свеча зажигания
11	136388	Винт	54	136433	Зажим резиновый
12	136389	Кронштейн	55	136434	Прокладка
13	136390	Прокладка	56	136435	Глушитель
14	136391	Гайка	57	136436	Винт
15	136392	Кулачок стартера	58	136437	Винт
16	136393	Пружина	59	136438	Кожух глушителя
17	136394	Чашка стартера	60	136439	Прокладка
17А	136395	Чашка стартера (сб.)	61	136440	Адаптер карбюратора
18	136396	Кольцо стопорное	62	136441	Прокладка
19	136397	Сальник	63	136442	Карбюратор
20	136398	Картер левый	64	136443	Рычаг воздушной заслонки
21	136399	Прокладка картера	65	136444	Вставка
22	136400	Подшипник	66	136445	Ось
23	136401	Коленвал	67	136446	Корпус воздушного фильтра
24	136402	Шпонка сегментная	67А	136447	Корпус воздушного фильтра (сб.)
25	136403	Штифт	68	136448	Заслонка воздушная
26	136404	Амортизатор	69	136449	Винт
27	136405	Картер правый	70	136450	Фильтр воздушный
28	136406	Винт	71	136451	Крышка воздушного фильтра
29	136407	Маховик	72	136452	Винт
30	136408	Гайка	73	136453	Уплотнитель
31	136409	Катушка зажигания (сб.)	74	136454	Шланг топливный
32	136410	Винт	74А	136455	Шланг топливный (сб.)
33	136411	Провод	75	136456	Фильтр топливный
34	136412	Шайба	76	136457	Шланг топливный (обратный)
35	136413	Пружина муфты	77	136458	Винт
36	136414	Колодка сцепления	78	136459	Бак топливный
37	136415	Шайба	79	136460	Пробка топливного бака
38	136416	Болт	80	136461	Пробка
39	136417	Пластина	81	136462	Клапан
40	136418	Крышка боковая	82	136463	Уплотнитель
41	136419	Подшипник игольчатый	83	136464	Кольцо
42	136420	Кольцо стопорное	84	136470	Комплект прокладок (13; 21;19; 46; 55; 60; 62)
43	136421	Поршень			