


Схема и детали сборки машины строгальной комбинированной переносной электрической, модели «КОРВЕТ 20М»
 Схема сборки «Корвет 20М»



Детали сборки «Корвет 20М»

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
1	152112	Скоба	74		Шайба
2	152113	Шкив	79	152190	Винт кожуха
3	152114	Прокладка	82	152179	Планка направляющая в сборе
4	152115	Шайба	83	152194	Патрубок для вывода пыли
5	152116	Гайка	84	152195	Винт пылесборника
6	152117	Шайба	85	152196	Пылесборник
7	152118	Колесо зубчатое	86	152197	Кольцо
8	152119	Цепь	87	152198	Указатель
9	152120	Основание	88	152199	Наклейка ориентации подачи
10	152121	Наклейка подачи	89	152200	Винт
11	152122	Болт	90	152201	Маховик
12	152123	Шпилька приводная	91	152202	Ось
13	152124	Шпилька направляющая	92	152203	Гайка
14	152125	Болт	93	152204	Ось приводная
15	152126	Штифт	94	152205	Пластина неподвижная
16	152127	Скоба	101		Планка защитная в сборе
17	152128	Секция удлинительная	102	152185	Планка защитная в сборе
18	152129	Рабочий стол	107	152218	Пластина защитная
19	152130	Шарнир ручки	108	152219	Штанга подвесная
20	152131	Пластина направляющая	109	152220	Шайба
23	152134	Болт	110	152221	Захват
24	152135	Ручка	111	152222	Крышка подшипника
25	152136	Болт	112	152223	Подшипник
26	152137	Шайба	113	152224	Корпус
27	152138	Винт	114	152225	Наклейка шкалы подачи
28	152139	Шайба	115	152226	Микропереключатель прижимной пружинной пластины
29	152140	Указатель подачи	116	152227	Болт
30	152141	Подкладка резиновая	117	152228	Микропереключатель прижимной пружинной пластины
31	152142	Гайка	118	152229	Микровыключатель роликового типа
32	152143	Пластина зажима	119	152230	Шкив
33	152144	Винт	120	56869	Ремень
34	152145	Кожух боковой ножки	121	152232	Распорка
35	152146	Скоба	122	152233	Звездочка цепи
36	152147	Саморез	123	152234	Болт
37	152148	Наклейка шкалы подъема	124	152235	Цепь
38	152149	Болт	125	152236	Колесо зубчатое
39	152150	Трубка	126	152237	Шкив
40	152151	Колодка соединительная	127	152238	Винт
41	152152	Зажим шнура	128	152239	Кольцо крепежное вала
42	152153	Саморез	129	56870	Ремень
43	152154	Шнур питания с вилкой	130	152241	Колодка соединительная
46	152157	Ручка фиксации в сборе	131	152242	Корпус
47	152158	Гайка	132	152243	Шильдик
48	152159	Шайба	133	152244	Кольцо крепежное
50	152161	Втулка	134	152245	Шайба
51	152162	Втулка	135	152246	Звездочка цепи
52	152163	Подшипник	136	152247	Втулка
54	152165	Подшипник скольжения	137	152248	Колесо зубчатое
55	152166	Пружина	138	152249	Кронштейн
56	152167	Ролик прижимной резиновый	139	152250	Пружина
57	152168	Нож	141	152252	Винт
58	152169	Пружина	142	152253	Шайба
59	152170	Штифт гибкий	143	152254	Шайба
60	152171	Планка прижимная ножа	144	152255	Зажим шнура
61	152172	Винт фиксации прижима	145	152256	Тяга
62	152173	Вал рабочий	146	152257	Шкив
63	152174	Гайка	147	152258	Винт микровыключателя
64	152175	Стол рабочий неподвижный	148	152259	Пластина прижимная микровыключателя
65	152176	Шайба	149	152260	Шайба эксцентрикового вала
69	152180	Шайба	150	152261	Шайба

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
151	152262	Болт	167	152278	Корпус двигателя
152	152263	Электродвигатель	168	152279	Щеткодержатель
153	152264	Держатель	169	152280	Щетка угольная
154	152265	Шайба	170	152281	Крышка щеткодержателя
155	152266	Натяжитель	171	152282	Подшипник
156	152267	Скоба выключателя	172	152283	Катушка индуктивности
157	152268	Винт	173	152284	Крышка изоляционная
158	152269	Переключатель защиты от перегрузки	174	152285	Якорь
159	152270	Кожух выключателя	175	152286	Статор
160	152271	Винт	176	152287	Диффузор
161	152272	Гайка	177	152288	Саморез
162	152273	Пускатель магнитный	178	152289	Вентилятор
163	152274	Вал эксцентриковый	179	152290	Подшипник
164	152275	Стол подвижный рабочий	180	152291	Крышка двигателя передняя
165	152276	Винт фиксирующий щеткодержатель	183	152294	Пластина
166	152277	Пластина			